

UF Coffee Mill

UFコーヒーマル

△ご使用上の注意

- 本製品はコーヒー豆を砕いて粉にする白です。それ以外の用途に使用しないでください。
- 焙煎直後の熱いコーヒー豆をホッパーに入れしないでください。熱で樹脂が変形する原因になります。
- 豆を入れずに空回ししたり、反時計回しに回したりしないでください。白を傷める原因になります。
- コーヒー豆以外には使用しないでください。
- 持ち運ぶ際は、上のホッパーを持たないでください。下部のステンレス製カップが外れて落下する場合があります。
- 落したり、硬いものにぶつけると無理な力や衝撃を与えないでください。製品の変形や破損の恐れがあります。
- 初めて使用する際には、食器用洗剤等でよく洗ってから使用してください。
- 食器洗い機や乾燥機は使用しないでください。
- みがき粉やたわしで洗うと傷がつく場合があります。
- 使用後は食器用洗剤等をスポンジに付けてよく洗い、水気を拭き取ってから保管してください。
- お手入れ時に軸やナット部分に油を差さないでください。
- 水気や汚れが付着したまや、異種金属と接触させたまま放置しないでください。また湿気が多い場所で保管しないでください。サビの発生原因となります。
- 小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。



品質表示
材質 / 本体: ステンレス鋼・ABS樹脂、
収納ケース: ポリエスエル
重量 / 約430g
サイズ / 使用時: 約φ8.4×19.2cm、
収納時: 約φ8.4×9cm
(ハンドル長さ 約12cm)

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。



株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

※商品についてのお問い合わせは
東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレイム 検索

www.uniflame.co.jp

使い方

①粗さ調節ナットを回して、お好みの粗さに調節します。時計回りで細かく、反時計回りで粗くなります。

②ホッパーにコーヒー豆を入れます。

△注意 焙煎直後の熱い豆を入れしないでください。樹脂部分が変形します。

③ハンドルを取り付けます。ハンドルの穴の形と軸の向きを合わせて挿し込み、粗さ調節ナットとハンドルのストッパー部分がかみ合うようにします。

④本体を押さえ、ハンドルを時計回りにゆっくりと回して豆を挽いてください。

※豆が入っているのに挽けない場合は、本体を軽くたたいて豆を落としてから挽いてください。

※豆がなくなったら、ハンドルを回さないでください。反時計回しに回さないでください。刃を傷める原因になります。

お手入れのしかた

①ハンドルを取り外します。

②粗さ調節ナットを反時計回りに回して取り外します。

③ホッパーから白を取り外します。

④水で丸洗いをします。

⑤十分に乾燥させた後、全ての部品を取り付けてください。
※調節ナットをきつく締めすぎると故障の原因になります。



豆・粉の目安量

ホッパーに入る豆
約50g

カップに入る粉 約150g = 約10杯分
※粗さによって増減 (1杯約12g)



MADE IN JAPAN