

充填式



ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しい方法でご使用ください。
この説明書・保証書を大切に保管してください。

取扱説明書

(1) セーフティーボタンのロック・解除方法

赤いセーフティーボタンを持ち手側にスライドさせると解除でき、セーフティーボタンを火口側にスライドさせるとロックします。



(2) 着火

セーフティーボタンを解除した状態でゆっくり着火スイッチを押します。使用環境(寒冷地、酸素の薄い場所や標高1,500m以上の高地等)により着火しにくい場合がありますので、その際は調整ダイヤルで調整してください。

△着火時、及び使用中は顔や手に火口を向けないでください。ヤケドの危険があります。

△使用中、及び使用直後は火口付近が熱くなっていますので可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。ヤケド、火災の危険があります。



(3) ガス量調整

使用する季節や環境によってガス圧が変わります。使用できるようにガス調整ダイヤルの範囲内で炎柱2cm程度に調整してお使いください。

※状況により、-(マイナス)側にした場合、ダイヤルの範囲内で着火しない位置もございます。



(4) 消火とロック

着火スイッチを離すと消火します。安全の為、着火後はセーフティーボタンを火口側にスライドさせロックしてください。

※消火するまで時間がかかる場合がございます。

△使用後は必ず消火を確認し、お子様の手の届かない場所に保管してください。

△お子様には使わせないようにしてください。



ガスの充填方法 ※必ずセーフティーボタンがロックになっていることをご確認ください。

購入時の充填は不用です。過充填になる恐れがあります。充填時は、図のようにライターが下でガスポンペは上の垂直状態で充填します。本体底面のガス注入口穴にガスポンペのノズルを垂直に差し込み、強く押し込みます。

この時にポンペのノズルと本体注入ノズルを正確に合わせてください。斜め、横等では絶対に注入しないでください。満タンになるとガスが注入口から外に漏れ出したら終了してください。漏れ出してそれ以上は再充填しないでください。それ以上再充填すると過充填になりますので注意してください。

△火気のない、換気の良い場所で行ってください。

△ガスの充填直後のご使用は避けてください。

△不意に突起を押さないでください。ガスが噴出します。

△ガス注入時、ゴミ等が入らないように注意してください。

△満タンに充填した後何度も押し当てないでください。



市販ライター用ガス

※カセットポンペは充填できません。

△ご使用上の注意

- 本体をコンロ等、熱気のある場所や車内での放置など直射日光の当たる場所には絶対に置かないでください。また、気温が40℃以上になる場所に放置しないでください。タンク内のガスの圧力が上がり爆発する危険があります。
- 落下等により本体に強い衝撃を与えないでください。また先端のセラミックは割れやすいのでご注意ください。
- 本体を火中に投じないでください。爆発する危険があります。
- 異常燃焼を起こした場合や緊急の場合は、着火スイッチから手を離し、消火してください。
- 水・雨等で濡れた場合は乾いた布等で拭きとってください。
- 使用後は必ずセーフティーボタンを火口側にスライドさせロックしてください。ロックされていないとポケットやコンテナ内などで不意に着火スイッチが押され、ヤケド、火災の危険があります。
- ポケットに入れたまま、しゃがまないでください。
- 食材を炙らないでください。
- イグナイター ノズルが汚れない様にご注意ください。点火不良の原因になります。



■ 真下に向けて使わない
空気供給不足により、着火・燃焼不可。



■ 標高1,500mまで
気圧が低い為、着火しにくい場合があります。



■ 連続使用30秒まで
30秒を超えて使用すると過熱し、点火装置が破損します。



■ 使用後は必ずロック
ロックされていないと不意に着火スイッチが押され、ヤケド、火災の危険があります。



■ 先端ヤケドに注意
使用直後は火口付近が熱くなっていますので手を触れたりしないでください。ヤケドの危険があります。



■ 子どもに注意
お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様には使わせないようにしてください。



■ 口ウ付着注意
着火口に口ウが固着すると着火しません。口ウに着火口を近づけ過ぎないでください。



■ 低温注意
外気温が5℃以下の場合、着火しにくくなります。手でタンク部分を軽く握るなどして体温で温めてから使用してください。バーナーなど他の熱源では絶対に温めないでください。



■ 改造禁止
ガス漏れや点火器等、破損いたします。※改造品については修理の受け付けをいたしません。



■ 過充填注意
購入時の充填は不用です。過充填になる恐れがあります。充填時、ガスが漏れたら満タンです。それ以上充填しないでください。生ガスが出て異常燃焼いたします。また、つまりの原因にもなります。※充填量は約3gです。



品質表示

材質/本体: ステンレス鋼・亜鉛ダイキャスト・樹脂
サイズ/約φ1.6(φ2.7)×全長20.9cm
重量/約140g(未充填時)
充填量/約3.0g(0.28g/分)
使用燃料/市販ライター用ガス
※カセットポンペは充填できません。

No.632048 スティグターポII



4 989083 632048

MADE IN JAPAN

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
※品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合、またはご希望・ご不便な点等、お気付きの点がございましたら合わせてご連絡ください。

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社: 〒959-0223 新潟県市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは
東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム 検索

www.uniflame.co.jp