

充填式



ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しい方法でご使用ください。
この説明書・保証書を大切に保管してください。

取扱説明書

(1)セーフティーボタンのロック・解除方法

赤いセーフティーボタンを持ち手側にスライドさせると解除でき、セーフティーボタンを火口側にスライドさせるとロックします。

(2)着火

セーフティーボタンを解除した状態でゆっくり着火スイッチを押します。使用環境(寒冷地、酸素の薄い場所や標高1,500m以上の高地等)により着火しにくい場合がありますので、その際は調整ダイヤルで調整してください。

△着火時、及び使用中は顔や手に火口を向けないでください。ヤケドの危険があります。

△使用中、及び使用直後は火口付近が熱くなっていますので可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。ヤケド、火災の危険があります。

(3)火力調整の方法

ボタン下の調整ダイヤルを+-の方向に回し、火力調整をしてください。△30秒以上の連続使用はしないでください。ヤケド、器具の破損の原因となります。

△先端が熱くなる場合がありますので、ご注意ください。

(4)消火とロック

着火スイッチを離すと消火します。安全の為、着火後はセーフティーボタンを火口側にスライドさせロックしてください。

※消火するまで時間がかかる場合がございます。

△使用後は必ず消火を確認し、お子様の手の届かない場所に保管してください。

△お子様には使わせないようにしてください。



ガスの充填方法 ※必ずセーフティーボタンがロックになっていることをご確認ください。

出荷時は検品するため、少量のガスしか入れておりません。購入後はガスを充填してから、ご使用ください。図のように**本体が下でガスポンベは上の垂直状態で充填します。本体底面のガス注入口にガスポンベのノズルを垂直に差し込み、強く押します。**この時にポンベのノズルと本体注入ノズルを正確に合わせてください。斜め、横等では絶対に注入しないでください。満タンになるとガスが注入口から外に漏れ出したら終了してください。**漏れ出してそれ以上は再充填しないでください。**それ以上再充填すると過充填になりますので注意してください。

△火気のない、換気のよい場所で行ってください。

△ガスの充填直後のご使用は避けてください。

△不意に突起を押さないでください。ガスが噴出します。

△ガス注入時、ゴミ等が入らないように注意してください。

△満タンに充填した後何度も押し当てないでください。



※カセットポンベは充填できません。

△ご使用上の注意

- **本体をコンロ等、熱気のある場所や車内での放置など直射日光の当たる場所には絶対に置かないでください。**また、**気温が40℃以上になる場所に放置しないでください。**タンク内のガスの圧力が上がり爆発する危険があります。
- 落下等により本体に強い衝撃を与えないでください。また先端のセラミックは割れやすいのでご注意ください。
- 本体を火中に投げないでください。爆発する危険があります。
- 異常燃焼を起こした場合や緊急の場合は、着火スイッチから手を離し、消火してください。
- 水・雨等で濡れた場合は乾いた布等で拭きとってください。
- **使用後は必ずセーフティーボタンを火口側にスライドさせロックしてください。**ロックされていないとポケットやコンテナなどで不意に着火スイッチが押され、ヤケド、火災の危険があります。
- ポケットに入れたまま、しゃがまないでください。
- 食材を炙らないでください。
- イグナイター ノズルが汚れない様にご注意ください。点火不良の原因になります。



■ **真下に向けて使わない**
空気供給不足により、着火・燃焼不可。



■ **標高1,500mまで**
気圧が低い為、着火しにくい場合があります。



■ **連続使用30秒まで**
30秒を超えて使用すると過熱し、点火装置が破損します。



■ **使用後は必ずロック**
ロックされていないと不意に着火スイッチが押され、ヤケド、火災の危険があります。



■ **先端ヤケドに注意**
使用直後は火口付近が熱くなっていますので手を触れたりしないでください。ヤケドの危険があります。



■ **子どもに注意**
お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様には使わせないようにしてください。



■ **口ウ付着注意**
着火口に口ウが固着すると着火しません。口ウに着火口を近づけ過ぎないでください。



■ **低温注意**
外気温が5℃以下の場合、着火しにくくなります。手でタンク部分を軽く握るなどして体温で温めてから使用してください。バーナーなど他の熱源では絶対に温めないでください。

アフターサービス

お問い合わせは

アフターサービスをお申し出になる時は、保証書同封の上、現象をできるだけ具体的にお書きください。当社保管の修理パーツにて修理致します。

※最終出荷後5年間パーツ保管しています。

【無償修理規定】

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社が無償修理致します。
2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商品と本書をご持参、ご掲示の上、購入店か当社にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による故障及び損傷
- (二) イグナイター ノズル汚れに点火不良は有償になります。
- (ホ) 本体パーツ損傷は有償になります。

品質表示

材質/本体: ステンレス鋼・亜鉛ダイキャスト・樹脂
 サイズ/約φ16(φ27)×全長209mm
 重量/約140g(未充填時)
 充填量/約3.0g(0.28g/分)
 使用燃料/市販ライター用ガス
 ※カセットポンベは充填できません。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
 ※品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合、またはご希望・ご不便な点等、お気付きの点がございましたら合わせてご連絡ください。

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
 TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは
 東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
 TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム

www.uniflame.co.jp

No.632048 スティグライターポII



4 989083 632048

MADE IN JAPAN