

使いかた

- ①たたまれているハンドルを折り返して伸ばす。
 - ②ハンドルのロックプレートをスライドさせて、ハンドルを固定する。
- ※収納する際は上記の逆の手順でたたんでください。



ロックプレートをスライドさせる際は、爪を使わず、指のはらを使って動かしてください。固くロックされている場合、爪が割れる恐れがあります。

⚠️ ご使用上の注意

- 本製品は調理の際に使用するものです。本来の目的以外に使用しないでください。
 - ご使用になる前に、不具合(変形・破損等)がないことを確認してください。
 - 本製品を火のそばに置かないでください。変形や破損の原因となります。
 - 無理な力で曲げたり、叩いたりしないでください。
 - 使用後はよく洗って乾燥させて保管してください。
 - 食器洗浄機でご使用いただけます。
- ※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。