

UNIFLAME STICK TURBO II

~We want to make friends with nature~

スティックターボ

充填式



日本製

点けにくいところにも
炎が届く
スティックタイプ

製品先端部
外径



約1,300°C
(最大火炎温度)

炎は風に強い
ターボ式ライター
バーベキュー・
キャンプ・花火など
野外活動に

セーフティー
ボタン搭載

市販ライター用ガス
をご利用ください。

水濡れ厳禁

アフターサービス

お問い合わせは
アフターサービスをお申し出になる時は、保証書同封の上、現象をできるだけ具体的に書きください。当社保管の修理パーツにて修理致します。
※最終出荷後5年間パーツ保管しています。

【無償修理規定】

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、当社が無償修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商品と本書をご持参、ご指示の上、購入店が当社にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による故障及び損傷
(ニ) イグナイター ノズル汚れに点火不良は有償となります。
(ホ) 本体パーツ壊損は有償となります。
(ヘ) 分解・改造品は修理の受け付けを致しません。

使うほどに
味のでる革製ホルスター



※装着イメージ

(別売)
No.632055
スティックターボII
レザーホルスター

UNIFLAME

~We want to make friends with nature~

安心の日本製

充填式



ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しい方法でご使用ください。
この説明書・保証書を大切に保管してください。

取扱説明書

(1)セーフティーボタンのロック・解除方法
赤いセーフティーボタンを持ち側にスライドさせると解除でき、セーフティーボタンを火口側にスライドさせるとロックします。



(2)着火
セーフティーボタンを解除した状態でゆっくり着火スイッチを押します。使用環境(寒冷地、酸欠の薄い場所や標高1,500m以上の高地等)により着火しにくい場合がありますので、その際は調整ダイヤルで調整してください。
△着火時、及び使用中は顔や手に火口を向けないでください。ヤケドの危険があります。
△使用中、及び使用直後は火口付近が熱くなっていますので可燃物を近づけたり手を触れたりしないでください。ヤケド、火災の危険があります。



(3)ガス量調整
使用する季節や環境によってガス圧が変わります。使用できるようにガス量調整ダイヤルの範囲内で炎柱2cm程度に調整してください。
※状況により、-(マイナス)側にした場合、ダイヤルの範囲内で着火しにくい位置もございます。



(4)消火とロック
着火スイッチを離すと消火します。安全の為、着火後はセーフティーボタンを火口側にスライドさせロックしてください。
※消火するまで時間がかかる場合がございます。
△使用後は必ず消火を確認し、お子様の手の届かない場所に保管してください。
△お子様には使わせないようにしてください。



ガスの充填方法 ※必ずセーフティーボタンがロックになっていることをご確認ください。

購入時の充填は不用です。過充填になる恐れがあります。充填時は、図のようにライターが下でガスボンベは上の垂直状態で充填します。本体底面のガス注入穴口にガスボンベのノズルを垂直に差し込み、強く押し込みます。
この時にボンベのノズルと本体注入ノズルを正確に合わせてください。斜め、横等では絶対に注入しないでください。
満タンになるとガスが注入口から外に漏れ出したら終了してください。漏れ出したらそれ以上は再充填しないでください。それ以上再充填すると過充填になりますので注意してください。
△火気がない、換気の良い場所で行ってください。
△ガスの充填直後のご使用は避けてください。
△不意に突起を押し当てたりしないでください。ガスが噴出しします。
△ガス注入時、ボンベが入らないように注意してください。
△満タンに充填した後何度も押し当てないでください。



市販ライター用ガス
※カセットボンベは充填できません。

△ご使用上の注意

- 本体をコンロ等、熱気のある場所や車内での放置など直射日光の当たる場所には絶対に置かないでください。また、気温が40°C以上になる場所に放置しないでください。タンク内のガスの圧力が上がり爆発する危険があります。
- 落下等により本体に強い衝撃を与えないでください。また先端のセラミックは割れやすいのでご注意ください。
- 本体を火中に投じしないでください。爆発する危険があります。
- 異常燃焼を起こした場合は緊急の場合は、着火スイッチから手を離し、消火してください。
- 水・雨等で濡れた場合は乾いた布等で拭きとってください。
- 使用後は必ずセーフティーボタンを火口側にスライドさせロックしてください。ロックされていないとポケットやコンテナ内などで不意に着火スイッチが押され、ヤケド、火災の危険があります。
- ボケットに入れたまま、しゃがまないでください。
- 食材を炙らないでください。
- イグナイター ノズルが汚れない様にご注意ください。点火不良の原因になります。

- 真下に向けて使わない
空気供給不足により、着火・燃焼不可。
- 過充填注意
購入時の充填は不用です。過充填になる恐れがあります。充填時、ガスが漏れたら満タンです。それ以上充填しないでください。生ガスが出て異常燃焼いたします。また、つまりの原因にもなります。※充填量は約3gです。
- 標高1,500mまで
気圧が低い為、着火しにくい場合があります。
- 連続使用30秒まで
30秒を超えて使用すると過熱し、点火装置が破損します。
- 使用後は必ずロック
ロックされていないと不意に着火スイッチが押され、ヤケド、火災の危険があります。
- 先端ヤケドに注意
使用直後は火口付近が熱くなっていますので手を触れたりしないでください。ヤケドの危険があります。
- 子どもに注意
お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様には使わせないようにしてください。
- ロウ付着注意
着火口にロウが固着すると着火しませんが、ロウに着火口を近づけ過ぎないでください。
- 低温注意
外気温が5°C以下の場合、着火しにくくなります。手でタンク部分を軽く握るなどで体温で温めてから使用してください。バーナーなどの熱源では絶対に温めないでください。
- 分解・改造禁止
ガス漏れや点火器等、破損いたします。
※分解・改造品については修理の受け付けをいたしません。

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
※品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合、またはご希望・ご不便な点等、お気付きの点がございましたら合わせてご連絡ください。

品質表示
材質/本体: ステンレス鋼・亜鉛ダイキャスト・樹脂
サイズ/約φ1.6(φ2.7)×全長20.9cm
重量/約140g(未充填時)
充填量/約3.0g(0.28g/分)
使用燃料/市販ライター用ガス
※カセットボンベは充填できません。

No.632048 スティックターボII
9 898083 632048
MADE IN JAPAN
株式会社 新越ワークス
UNIFLAME 事業部
★高松についてのお問い合わせ
本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553
www.uniflame.co.jp