

キッチンタンク

Kitchen Tank

キッチンスタンドⅢの
 デッドスペースに
 ピタッと納まる水タンク！
 棚板のもったいない
 空間を有効利用！

ジャストフィットで
 ぐらつかない！

キッチンスタンドⅢに
 合わせた三角形が
 抜群の安定性。

空気穴キャップの
 紛失を防ぐ！

使用時はキャップを
 ここに取付けて
 ください。



写真はキッチンスタンドⅢとツイーパーナーとの使用イメージです。

取付可能アイテム



No.611715
 キッチンスタンドⅢ



No.611784
 キッチンスタンドⅡ
 (旧製品)



No.611791
 キッチンスタンドⅡ WOOD
 (旧製品)

警告 取扱いを誤ると使用者が死亡・重傷を負う
 状況が切迫して発生する場合があります。


●本製品は飲料水専用の簡易容器です。灯油・ガソリンは絶対に入
 れないでください。

注意 取扱いを誤ると使用者が傷害(軽傷)を負う
 事が想定される場合、及び物的損害のみの
 発生が想定される場合があります。

- 本製品は飲料水を一時的に保管し、飲料水を供給するためのも
 のです。この用途以外には使用しないでください。
- 50℃以上のお湯を入れないでください。変形して水漏れの原因
 になります。
- 使用する前にガタツキや変形、破損等がないか確認してから使
 用してください。
- 水を入れて運搬する際は、キャップおよびノズルをしっかり締
 めてください。
- 水を入れた状態で自動車等での運搬をしないでください。振動
 により、不意な破損、ノズルのゆるみなどが発生し、水漏れの恐
 れがあります。
- コックを深く押し込んで開閉してください。深く押し込まずに開
 閉すると水が出ない場合があります。
- 初めて使用する際は、容器内を水でよくすすいでからご使用くだ
 い。
- タワシやみがき粉で洗わないでください。キズがつく恐れがあり
 ます。
- 火のそばに置かないでください。
- 直射日光を避けてください。
- 必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。

キッチンtankの使い方

- ①ノズルのコックを下まで深く押し込まれて
 いることを確認してください。
- ②空気穴キャップを外して、キャップホル
 ダーに取り付けてください。
- ③コックをひねり、水量を調節してください。



株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本 社：〒959-0223 新潟県南田市新1011
 TEL (0256)63-9851 FAX (0256)63-6553
 4 商品についてのお問い合わせは
 東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
 TEL (03)3264-8311 FAX (03)3264-8310

ユニフレイム

www.uniflame.co.jp

品質表示

材質/本体・キャップ・ノズル:ポリエチレン
 サイズ/約52.5×22×14.3(高さ)cm
 重量/約1.3kg
 満水容量/約10.5ℓ



No.611845 キッチンtank



4 989083 611845

MADE IN JAPAN

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。
 ご了承ください。