

## 一般的なステンレス鋼に比べ耐酸化性・耐熱性に優れた特殊耐熱鋼FCHW2を使用



トースト2枚をこんがりと焼き上げるのに最適な山型。  
(上網を枠の内側にセットします。)



モチや干物をふっくらと焼き上げるのに最適なフラット型。  
(上網の一一番外の目にスタンドの突起部分を掛けます。)




収納サイズは、約20×13×1.9  
(厚さ)cmの超薄型です。

## 取扱説明書

この製品は屋外で使用することを前提に開発された商品です。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

### 各部の名称



### △ ご使用上の注意

- 最大火力で使用しないでください。
- 輻射熱で器具、点火器等を損傷する場合があります。  
弱火でお使いください。
- 小型コンロでご使用の場合は、テーブルなどへの輻射熱にご注意ください。
- 器具全体を風除け等で覆って使用しないでください。
- パンやモチなどの乾き物を焼く商品です。汁等の汚れがメッシュに付着したまま使用を続けると劣化し、穴があく場合があります。
- アルコールバーナーにはお使いいただけません。  
不完全燃焼を起こします。
- ご使用中、ご使用後は本体など、周辺が高温になっていますので、直接手など触れないでください。

### お使いいただく前に

- ハンドル・スタンドに大きなぐらつきなどの不具合がないことをご確認ください。
- 初めてご使用になる時は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等でよく洗ってください。

### △ 安全にお使いいただく為に

- 加熱中や直後は、本体などが熱くなり、ヤケドの危険がありますので十分ご注意ください。特に幼児の手に触れる事のないようにご注意ください。
- ガスコンロやガスバーナーに載せる時、中央部に載せて安定した状態でご使用ください。また隣接するガスコンロ、ガスバーナーがある場合、炎がハンドルにあたらないように向きを調整してください。
- 火にかける時はハンドル・スタンドは起こしてご使用ください。収納状態で使用すると過熱し、ヤケドの危険性があります。また、ハンドル・スタンドが損傷して事故の原因になります。
- 上網は、落すするこのないよう確実に取り付けて使用してください。落下により思わぬヤケドをする危険があります。
- 下網に直接食材を載せて調理しないでください。
- 下網に汚れが付いたまま使用を続けると劣化し、穴があく場合があります。

### お手入れについて

- 汚れが付いた場合は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等で洗い十分に水気を切って乾燥させてから保管してください。

### アフターサービス

アフターサービスには万全の体制を期しておりますので部品の紛失による補充、また修理が必要になった時は、お買い求めの販売店にご依頼ください。

サイズ／収納時：約20×13×1.9(厚さ)cm  
材質／枠・ハンドル・スタンド：ステンレス鋼  
上網：鉄・クロームメッキ  
下網：特殊耐熱鋼FCHW2  
重量／約300g

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。



No.660072  
fanマルチロースター



4 989083 660072

MADE IN JAPAN