

■この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書「安全のためのご注意」をよくお読みになり充分に理解してください。


安全のためのご注意 (必ずお守りください)

△ 注意 組立時・使用場所・使用方法のご注意

- ご使用前にネジの緩みがないか、各部・部品の破損はないかを確認してからご使用ください。
- 設置面が安定しない所や軟弱な地面での使用はしないでください。
- 設営時、乳幼児やお子様の近くでの作業はしないでください。
- お子様だけでの設営・撤収はしないでください。ケガをするおそれがあります。
- 天板に熱い物を載せないでください。
- 天板の上に直接物を切る、たたく等しないでください。
- 炎き火や火気の近くで使用しないでください。
- 天板の上に物を載せたままでの移動はしないでください。
- 運搬時にぶつけたり、強い衝撃を与えると破損の原因になりますので注意してください。


△ 注意 耐荷重に関するご注意

- 苦しく一方の脚部に重量や力をかけないでください。テーブルが傾く場合があります。
- 耐荷重量を超える物は、載せないでください。
- 天板に乗ったまま乳幼児や小さなお子様を乗せたり、イス・踏み台としての使用は絶対にしないでください。



△ 注意 安全性に関するご注意

- 凸起物・可動部にご注意ください。
- 脚バネの移動時には絶対に手を入れないでください。
- 端面で手を切らないようにご注意ください。
- 天板の開閉時に指や衣服等を挟まないでください。
又、蝶番に指等を入れないでください。




保管・メンテナンス

- ご使用後は、水気や汚れをよく拭き取って保管してください。サビの原因となることがあります。
- 表面の汚れはよく綿の雑巾等でふき取ってください。
- 長期間、直射日光を当てないでください。破損する場合があります。
- 雨天での使用や海や川での使用の際、濡れたまま放置しないでください。破損する場合があります。
- 定期的に可動部に市販の潤滑剤をスプレーしてください。
- 脚バネ等の可動部やスライド部に砂やホコリが付くと、動きが悪くなります。
- 長期間、車内での保管はしないでください。天板が大きく反ります。
- 保管時は強い衝撃を与えないでください。天板が傷つく場合があります。

構造 ※イラストはZATAKU IIです。

△ 構造上の注意

天板開閉部付近を持ち上げますと天板ロックバネが外れ、テーブルが崩れますので、ご注意ください。



△ 警 告

脚バネ及び天板ロックバネが外れたまでの使用はしないでください。テーブルが崩れます。


収納方法

組立時と逆の手順でおこなってください。

①脚バネをセット穴から外します。

②脚と脚バネを組立と反対の方に向いて移動し、脚を完全にたためください。

③天板を閉じてください。天板ロックバネは天板をたたむ際に自動で解除されます。



仕様

品名	ラウンドZATAKU (品番:680681)	ZATAKU II (品番:680674)	UFローテーブル 900 (品番:680667)
サイズ	使用時:約Φ75×37(高さ)cm 収納時:約75×37.5×9.5(厚さ)cm	使用時:約73×55×37(高さ)cm 収納時:約36.5×55×9.5(厚さ)cm	使用時:約90×55×37(高さ)cm 収納時:約90×27.5×9.5(厚さ)cm
材質	天板:シナベニヤ合板12mm 脚:アルミニウム	天板:シナベニヤ合板12mm 脚:アルミニウム	天板:シナベニヤ合板12mm 脚:アルミニウム
重量	約5.6kg ※シナベニヤ使用の為、±10%誤差が生じます。	約4.8kg ※シナベニヤ使用の為、±10%誤差が生じます。	約5.2kg ※シナベニヤ使用の為、±10%誤差が生じます。
付属品		収納ケース	
耐荷重		約30kg(分散耐荷重)	

MADE IN JAPAN

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

★品質には万全を期しておりますが、万能商品に不具合があった場合や、お気づきの点がございましたらご連絡ください。

株式会社 新越ワークス

UNIFLAME 事業部

本社:〒959-0223 新潟県見附市中新1011
TEL:(0250)63-9851 FAX:(0250)63-6553

*商品についてのお問い合わせ: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-13

TEL:(03)3264-8311 FAX:(03)3264-8310

ユニフレーム

www.uniflame.co.jp