

FGポットハンガー

取扱説明書


この度はUNIFLAME製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また読み終わりましたら取扱説明書を保管してください。

セット内容




収納ケース×1


使い方



組み立てたファイアグリルのスタンドのパイプ先端3箇所にそれぞれ「脚」を取り付けます。
「脚」の角形カギをスタンドのツメ金具に通してから、パイプ先端に「脚」の差し込みコネクターを差しします。




①と同様に、残りのパイプ先端に「ツールハンガー」を取り付けます。



「ツールハンガー」先端の固定具を持ち上げ、3本の「脚」の先端をそれぞれ差し込みます。
※ファイアグリルの差し位置と合わせた位置に差し込んでください。



吊り下げフックに鎖をかけます。鎖のフックにダッチオープンなどの調理器具をかけます。
「鎖」の長さは、吊り下げる調理器具に合わせて適宜調整してください。



「ツールハンガー」のハンガーにはステンレスリフター、トンゴなどをかけられます。
(耐荷重1kg) 耐荷重を超える物を載せないでください。

注意

**耐荷重を超える物を
吊り下げないでください。**

耐荷重：約10kg
ダッチオープン10インチまで使用可能

ご使用上の注意

- 本製品はファイアグリル専用の吊り下げ調理スタンドです。それ以外の用途に使用しないでください。
- 使用中または使用直後は熱くなっています。やけどの危険がありますので、絶対に素手で触れずに、キャンプグロブ等を用いてください。特に、お子様の手に触れることのないようにご注意ください。
- 耐荷重以上の重量物を吊り下げないでください。製品が変形・破損し、ケガをする原因となります。
- ツールハンガーには耐荷重以上の重量物を載せないでください。製品が倒れたり、変形・破損し、ケガをする原因となります。
- 調理をする際はダッチオープンなどの調理器具を鎖にかけ、安定している状態で使用してください。
- 使用中は足に引っかからないようにご注意ください。
- 水気や汚れが付着したままや、異種金属と接触させたまま放置しないでください。また湿気の多い場所で保管しないでください。サビの発生原因となります。
- 汚れた場合は、水で濡らした布で拭き取ってください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

No.683323
FGポットハンガー

品質表示

サイズ／収納時：約78cm
材質／脚：ステンレス極太φ7mm
鎖：スチール
重量／約1.3kg

MADE IN JAPAN

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL (0256) 63-9851 FAX (0256) 63-6553

★商品についてのお問い合わせは
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL (03) 3264-8311 FAX (03) 3264-8310

ユニフレイム

 www.uniflame.co.jp