

UF FIRE POT

UFファイアポット



取扱説明書

682968

屋外
専用

スクリーンテント
テント内使用



ご使用上の注意

このたびは、「UFファイアポット」をお求めいただきまして誠にありがとうございました。

- この商品を安全に正しく使用していただく為に、お使いになる前に、この取扱説明書「ご使用上の注意」をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が重傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

警告 一酸化炭素中毒

- この器具は屋外専用です。狭い空間や換気の悪い場所(テント・スクリーンテント内)でのご使用は、酸欠や一酸化炭素中毒事故の危険また火災の危険があります。

注意 火災

ご使用場所について

- 本体上部は何もない所で使用してください。
- 風の向き、強さをよく確認して火の粉が可燃物まで届かない所でご使用ください。また強風の場合は使用しないでください。
- 転倒のおそれのない平坦な場所に設置してください。



注意 環境 ヤケド

- 本体より薪等が飛び出したままのご使用は危険です。地面・芝生等を傷めたり、ヤケド・火災につながる危険があります。
- 環境に悪影響を及ぼしますので、ご使用後の灰などは地面に捨てないでください。
- 本体を扱う時や、燃料を追加する時は、グローブやトンク等を使用し、ヤケドにご注意ください。
- 火がついたまま持ち運ばないでください。
- ご使用中、ご使用直後は本体が高温になるため、触れないでください。
- ご使用の際は、特にお子様にご注意ください。 **接触禁止**



ご使用後は燃料を燃やし切り、完全に冷めてから収納してください。燃えている途中で水をかけると、急激な冷却により変形、及び耐久性が落ちることがあります。

注意 ●ご使用中は器具のそばを離れないでください。

ご使用上の注意

- 本製品は性能上、縁が鋭利になっています。使用の際は、手・指等を傷つけないように注意してください。
- 周囲に燃えやすい物や危険物が無いが、確認してから使用してください。
- バーナーでの着火は絶対に行わないでください。(輻射熱により、器具を損傷させるおそれがあります。)
- 転倒のおそれのない平坦な場所でご使用ください。
- スタンドをたたんだまま使用しないでください。地面にダメージを与えたり、転倒するおそれがあります。
- ご使用の際は、特にお子様にご注意ください。
- ご使用時はグローブ等を必ず着用してください。
- ご使用後は、急冷却(水等の投入)を避けて、自然放置で冷却してください。急冷却すると変形します。
- ご使用後は、汚れ、こげ付等をよく洗って、乾いた布などで水気等をよく拭き乾燥させてください。濡れたまま放置するとサビの原因となります。
- サビが生じた部分は、取り除いてください。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ご使用中、ご使用直後は、本体が熱くなっておりますので素手で触れないでください。ヤケドのおそれがあります。
- 本製品は使用により変形・変色します。

品質表示

- サイズ / 使用時:約165×165×545(高さ)mm
収納時:約165×165×490(高さ)mm
- 材質 / 本体・ロストル:ステンレス鋼
- 重量 / 約1.76kg

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社:〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★発送についてのお問い合わせは
東京営業所:〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレイム 検索

www.uniflame.co.jp