

取扱説明書

お使いいただく前に

- ツマミ等に大きなくらつきなどの不具合がないことをご確認ください。
- 初めてご使用になる時は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等でよく洗ってください。

△安全にお使いいただく為に

- 加熱調理中や直後は、本体やツマミが熱くなり、ヤケドの危険がありますので十分ご注意ください。特に幼児の手に触れることのないようにご注意ください。
- ご使用時は手袋等を必ず着用してください。
- 調理物の吹きこぼれにより、火が消える場合がありますので加熱調理中はそばを離れないようにしてください。吹きこぼれ防止の為、水量と火力を調整し適量にて使用してください。
- 炎は直接当てないでください。損傷の原因になります。
- ツマミや取付部にゆらみやぐらつきが生じたり、ツマミのひび割れ、変形などが生じましたら使用しないでください。ヤケドの危険があります。また、ご自分で修理・改造して使用することは危険ですので止めてください。
- 電子レンジやオープンで使用しないでください。損傷の原因になります。
- 食器洗浄機は使用しないでください。
- 熱した直後に水をかけないでください。蒸気によるヤケドおよび損傷の危険性があります。
- 落としたり、ぶつけたりしないでください。損傷の原因になります。
- 水気や汚れが付着したままや、異種金属と接触したまま放置しないでください。また湿気が多い場所で保管しないでください。サビの発生原因となります。
- 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 万一、ひびやキズが入った場合はご使用にならないでください。
- ガラス蓋は強い衝撃により破損する場合があります。

お手入れについて

- ご使用後は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等で洗い十分に水気を切って乾燥させてから保管してください。
- ※ スチールたわし、クレンザー、土砂等で洗わないでください。ガラス表面をキズつけ損傷の原因になります。

アフターサービス

アフターサービスには万全の体制を期しておりますので部品の紛失による補充、また修理が必要になった時は、お買い求めの販売店にご依頼ください。

品質表示

- サイズ／約φ197×60(高さ)mm
- 材質／本体:ソーダ石灰ガラス
ツマミ:天然木
- 重量／約340g

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。
★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。



fanライスクッカー-DX ガラス蓋



4 989083 660102

MADE IN CHINA

株式会社 新越ワークス


UNIFLAME 事業部

本社：〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553
★商品についてのお問い合わせは
東京営業所：〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310


ユニフレーム 検索

www.uniflame.co.jp


ツマミの取付方法



- 出荷時はツマミがガラス蓋の内側にネジで固定されています。ご使用になる前にツマミを取り外し、外側に取付けてください。



① ツマミを回してネジから取り外します。



② ネジを内側にして、ツマミを回して固定します。

炊飯方法

- ① ライスクッカーに研いだお米と水を入れ、ガラス蓋をし、強火にかけます。
- ② ガラス蓋から中をのぞき、ぶくぶくと沸騰したら弱火にします。
※フタがカタカタ動いて火加減のタイミングをお知らせする機能はありません。
- ③ ぶくぶくがなくなり蒸気穴から蒸気が出なくなったら火を止め、そのまま約5分蒸らしたら完成です。

動画公開中!



ユニフレームのfanライスクッカー-DXガラス蓋の使い方をご紹介します。

UNIFLAME
~We want to make friends with nature~
fan Rice Cooker DX
GLASS LID
fanライスクッカー-DX
ガラス蓋



UNIFLAME
~We want to make friends with nature~

フタを開けずにご飯の炊き上がりが見える!

fan Rice Cooker DX GLASS LID

fanライスクッカーDX ガラス蓋

ステンレス フチ巻き仕上げ

フチにステンレスを巻くことで密閉性を高めています。

ガラス蓋

中が見えて楽しく炊飯。
※フタがカタカタ動いて火加減のタイミングをお知らせする機能はありません。

適合商品

fan5 DXにはセットで収納することができます。
※各製品付属のケースにセット収納する場合は、付属のフタと一緒に収納することはできません。
付属のフタと差し替える形で収納してください。



No.660089
fanライスクッカー-DX



No.660232
fan5 DX (ライスクッカー-DX)

中身が見えると
こんなに楽しい!

動画公開中!



ユニフレームのfanライスクッカー-DXガラス蓋の使い方をご紹介します。

