

取扱説明書

この製品は屋外で使用することを前提に開発された商品です。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

△ ご使用上の注意

- 最大火力で使用しないでください。
- 器具全体を風除け等で覆って使用しないでください。下への輻射熱により、器具に損傷を与える場合があります。必ず弱火でご使用ください。
- 小型コンロでご使用の場合は、テーブル等への輻射熱にご注意ください。
- アルコールバーナーには対応しておりません。不完全燃焼を起こします。

△ 安全にお使いいただく為に

- 加熱中や直後は、本体やハンドルが熱くなり、ヤケドの危険がありますので十分ご注意ください。特に幼児の手に触れることのないようにご注意ください。
- ガスバーナーに載せる時、中央部に載せて安定した状態でご使用ください。また隣接するコンロ、バーナーがある場合、炎がハンドルにあたらないよう向きを調整してください。
- 火にかける時はハンドルは起こしてご使用ください。収納状態で使用すると過熱し、ヤケドの危険性があります。また、ハンドルが損傷して事故の原因になります。
- ハンドルを取り付けて使用する際は、落下することのないよう確実に取り付けて使用してください。落下により思わぬヤケドをする危険があります。
- 直接食材を載せて調理しないでください。
- メッシュに汚れが付いたまま使用を続けると劣化し、穴があく場合があります。

お手入れについて

- 汚れが付いた場合は、食器用中性洗剤をつけてスポンジ等で洗い十分に水気を切って乾燥させてから保管してください。

アフターサービス

アフターサービスには万全の体制を期しておりますので部品の紛失による補充、また修理が必要になった時は、お買い求めの販売店にご依頼ください。

ご使用方法




UNIFLAMEロゴ面を上に向け、ハンドルを押し上げ、手前ハンドルを起こします。



※収納時は逆の手順で行ってください。

● ハンドル取外し方法



大の穴側のワイヤーを内側に押しながら、もう一方のワイヤーをバーナーパッドを起こし、抜きます。



● ハンドル取付方法



ハンドルの末端を図のように上向きにします。UNIFLAMEロゴ面を上に向け、小の穴にワイヤーを差し込み、もう一方のワイヤーを内側に押しながら、大の穴に差し込みます。



材質/枠・ハンドル: ステンレス鋼
メッシュ: 特殊耐熱鋼 FCHW2
収納時サイズ/約15×15cm
重量/約76g

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承下さい。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合があった場合や、お気付きの点がございましたら当社までご連絡ください。

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社: 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは
東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム

検索



www.uniflame.co.jp



台紙



袋

No.610718
バーナーパッドII M



4 989083 610718

MADE IN JAPAN