

特許取得済

火気厳禁

屋外専用



カセットボンベ専用の為
ODガスには使えません
※穴を開けることもできません

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しい方法で
ご使用ください。また、この取扱説明書を大切に保管してください。

取扱説明書



① **【ガス抜き方法】**
ガス抜きクリップを写真
のように使い切った
カセットボンベの上部
に差し込み、ロゴ面の
くぼみでカセットボンベ
のガス吹出口を押さえる
ようにして挟むと、中
のガスが吹き出します。
※穴開けが必要な方は②へ



② **【穴開け方法】**
自治体の指定でカセット
ボンベに穴を開ける必要
がある場合には、クリップ
でガスを抜いた後、写真
のようにくぼみ横のフック
をカセットボンベ底部
のフチに合わせ、突起部
をカセットボンベに押し
込みます。

⚠️ ご使用上の注意

- **火気厳禁!** 残ガスが吹き出し、引火のおそれがありますので、火気や熱源のない
ところで行ってください。
- **屋外専用!** ガス抜きの作業は必ず通気の良い屋外で行ってください。
- 本製品は通常のご使用方法で使い切ったカセットボンベの残ガス抜きにご使用く
ださい。残量の多いカセットボンベには使用しないでください。
- クリップでカセットボンベを挟んだまま放置しないでください。
- 穴を開けた瞬間にガスが吹き出す場合がありますのでご注意ください。
- カセットボンベが冷たい場合、ガスが出にくい場合があります。手で温めてから行っ
てください。
- ガスを多量に吸引すると気分が悪くなったり窒息したりする危険がございますので、
十分にご注意ください。
- クリップで指を挟んだり、突起部等で思わぬケガをする場合がございますので、十分
にご注意ください。
- カセットボンベを廃棄する際には、各自治体指定の廃棄方法をお守りください。
- 水・雨等で濡れた場合は、乾いた布等で拭きとってください。
- お子様の手が届かない所で保管してください。

品質表示

- ・サイズ: 約5.3×4.7cm
- ・材質: ステンレス鋼
- ・重量: 約45g



プリスター:
PET



台紙

No.650103
ガス抜きクリップ



4 989083 650103

MADE IN JAPAN

株式会社 **新越ワークス**

UNIFLAME 事業部

本社 〒959-0223 新潟県燕市田中新1011
TEL(0256)63-9851 FAX(0256)63-6553

★商品についてのお問い合わせは

東京営業所: 〒102-0074 東京都千代田区九段南4-3-13
TEL(03)3264-8311 FAX(03)3264-8310

ユニフレーム

検索



www.uniflame.co.jp

※製品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。
ご了承ください。

★品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が
あった場合や、お気づきの点がございましたらご連絡
ください。